



Προϊόντα Καθαρισμού Συλλέκτη

Προϊόντα Καθαρισμού Συλλέκτη

Carbonex[®]

Μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απάντησε η εταιρία μας αφορούν στη **Τραχύτητα του Συλλέκτη** τον **Καθαρισμό του Συλλέκτη** καθώς και την **Πέτρα Καθαρισμού**. Στόχος τις παρούσας παρουσίασης είναι να ξεδιαλύνει όποιες απορίες σχετικά με τα παραπάνω καθώς και η ενημέρωση σχετικά με την Ψήκτρα Καθαρισμού Συλλέκτη, την λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά της.

Τραχύτητα Συλλέκτη:


Η μακροχρόνια λειτουργία των ψηκτρών έχει ως συνέπεια την λείανση της επιφάνειας του συλλέκτη, το οποίο αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, άγνωστο όμως για ένα μεγάλο μέρος των πελατών μας. Αυτό συμβαίνει διότι οι πόροι ορείχαλκου και ατσάλιου των δακτυλιοφόρων κινητήρων καθώς και οι πόροι χαλκού κινητήρων Συνεχούς Ρεύματος (DC) κλείνουν με την συνεχή λειτουργία των ψηκτρών μετατρέποντας την επιφάνεια του δακτυλίου/συλλέκτη σε "λεία" γεγονός που δεν συνάδει με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ψήκτρα Καθαρισμού Συλλέκτη: (βλ. φωτογραφία)

Η Ψήκτρα Καθαρισμού Συλλέκτη έρχεται να αντικαταστήσει τη γνωστή σε όλους πέτρα καθαρισμού συλλέκτη απαντώντας στις αυξανόμενες απαιτήσεις της Βιομηχανίας όσο αφορά στις νέες τεχνολογίες και υλικά. Αντικαθιστώντας την πέτρα συλλέκτη με την Ψήκτρα Καθαρισμού Συλλέκτη επαναφέρουμε την επιφάνεια Τραχύτητας του συλλέκτη/δακτυλίου στην αρχική της κατάσταση σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οι Ψήκτρες Καθαρισμού Συλλέκτη/Δακτυλίου κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιθυμητές διαστάσεις και προσαρμόζονται σε όλους τους κινητήρες.

Πλεονεκτήματα της Ψήκτρας Καθαρισμού Συλλέκτη/Δακτυλίου

- καλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια του συλλέκτη/δακτυλίου
- σταθερή πίεση η οποία εξασφαλίζει την απόφυγη τραυματισμών στην επιφάνεια του συλλέκτη/δακτυλίου
- σταθερότητα κατά την χρήση της
- ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις χαμηλές στροφές του κινητήρα
- εξάλειψη του κινδύνου ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό




Καθαρισμός Συλλέκτη

α) Κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος (DC)

μετά την αφαίρεση όλων των ψηκτρών από ένα πόλο και στη συνέχεια την αντικατάσταση της με ψήκτρες συλλέκτη, θέτουμε σε λειτουργία τον κινητήρα χωρίς φορτίο για 2 – 4 λεπτά στις 250 – 350 rpm/sec. Σταματάμε τον κινητήρα και ελέγχουμε την επιφάνεια του συλλέκτη. Εάν ο καθαρισμός δεν είναι επιτυχής σε όλη την επιφάνεια επαναλαμβάνουμε την διαδικασία καθαρισμού. Τελειώνοντας καθαρίζουμε το διάζωμα του κινητήρα από τις σκόνες της πέτρας και των ψηκτρών και θέτουμε σε λειτουργία τον κινητήρα.


β) Δακτυλιοφόροι Κινητήρες

μετά την αφαίρεση μιας ή περισσότερων ψηκτρών από κάθε δακτύλιο εφαρμόζουμε την προαναφερθείσα διαδικασία καθαρισμού.



Κατάσταση Συλλέκτη μετά τον Καθαρισμό με Ψήκτρα Καθαρισμού Συλλέκτη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.



Κατάσταση Συλλέκτη μετά τον Καθαρισμό με Ψήκτρα Καθαρισμού Συλλέκτη

ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ο.Ε.
Προϊόντα Γραφίτη & Ψηκτροθήκες
Ατταλείας 18 Νέα Ιωνία
Τηλ: +30 210 2756961

Προϊόντα Καθαρισμού Συλλέκτη

